

SAMM 1. kontrolli kompleksust

- Kassett koos rulookardinaga 1tk
- Küljeliistud 2tk
- Ketistopper 2tk
- Kruvid 4tk
- Paigaldusjuhend 1tk
- Maiustus 1tk



SAMM 2. Kontrolli ruloo mõõtusid aknal, asetades ruloo aknaraamile. Kontrolli ka küljeliistude pikkust. Kassett peab olema mõlemat poolt 8mm laiem kui akna L1 mõõt.

SAMM 3. Puhasta aknaraam niiske lapiga ning seejärel kuivata kuiva lapiga, et ruloo teip kinnituks aknaraamile paremini.

SAMM 4. Eemalda teip, otsakatted ja **kinnita kassett aknaraamile** otse. Kasseti ülemine äär kinnita raami ja klaasiliistu joonele (osaliselt klaasi ette). Kontrolli ketist juhtides, kas ruloo jookseb otse. Keera kasseti ülemistesse kruviaukudesse kruvid, vältides kruvide liiga tugevasti sisse keeramist.



SAMM 5. Paigalda küljeliistud. Eemalda teip ja paigalda liist piki klaasiliistu joont. Veendu, et liist ei segaks kanga liikumist ja kataks kangast rullimiselt vähemalt 5mm. Keera sisse kasseti alumised kruvid ja pinguta ülemisi. Paigalda tagasi kasseti otsakatted.



SAMM 6. Stopperid. Keri ruloo alla ja üles ning paigalda mõlemas soovitus asendis ketile stopper, mis takistab kanga liigset liikumist. Stopperi paigaldamiseks suru pakendis olevad seibid kasseti keti lülide vahele.

Voilaa! Loodame, et õnnestus ja kindlasti ootame ka pilte!

Lisainfo: www.rulo.ee / info@rulo.ee